

Manuel Simplifié des Radios VHF Marines

Applicable aux marques : Garmin, Standard Horizon, Icom, Navman, Radio Ocean, Navicom

1. Mise en marche / arrêt

- Vérifiez que la radio est bien alimentée (12 V) et l'antenne correctement branchée. Appuyez sur le bouton PWR/VOL ou ON/OFF pour allumer, maintenez-le pour éteindre.

2. Réglage du volume et du squelch

- Tournez VOL pour ajuster le volume. Tournez SQ (ou Squelch) pour éliminer les bruits de fond jusqu'à ce que la réception soit claire.

3. Sélection du canal

- Utilisez la molette CH ou les flèches pour choisir le canal souhaité. Le canal 16 est le canal d'urgence et d'appel. Certaines radios ont un bouton 16/9 pour y accéder directement.

4. Émission d'un appel / parler

- Appuyez sur le bouton PTT du micro pour parler, attendez une seconde avant de parler, puis relâchez pour écouter. Parlez distinctement, à courte distance du micro.

5. Double veille (Dual Watch)

- Permet d'écouter deux canaux en alternance (souvent le canal 16 + un autre). Activez via le bouton DW ou le menu SCAN.

6. Appel de détresse DSC (si disponible)

- Si votre radio est équipée DSC et que le MMSI est programmé, levez le capot rouge et appuyez sur DISTRESS pour envoyer un appel automatique. Continuez ensuite sur le canal 16 à la voix.

7. Balayage (Scan) et mémorisation

- Activez la fonction SCAN pour surveiller plusieurs canaux enregistrés. Vous pouvez enregistrer vos canaux favoris via MENU > SCAN > SAVE CH (selon le modèle).

8. Entretien et vérifications

- Vérifiez régulièrement le câble et l'antenne. Nettoyez le poste avec un chiffon doux, pas d'eau salée. Réglez la puissance d'émission (HI/LO) selon la distance.

9. Bonnes pratiques de communication

- Surveillez toujours le canal 16. Parlez brièvement et clairement, identifiez-vous. N'occupez pas inutilement le canal d'urgence. Respectez les usages locaux des canaux.